12.1 リモート・コントロール・モードへの移行

### 12. リモート・コントロール


リモート・コントロールとは、本器のシリアル・ポート (RS-232) を使用して外部から操作する機能です。

### 12.1 リモート・コントロール・モードへの移行

外部制御が可能となるリモート・コントロール・モードへの移行方法は、以下の2通りあります。

リモート・コントロール・モードになると、"\*CR LF"がシリアル・ポートに出力され、コマンドの入力待ちになります。

(1) キー操作による移行



(2) シリアル・ポートからの移行 (RS-232 ポート)

本器をイニシャル状態にして、シリアル・ポートに外部からコントロール・コード DC1  $(11_{\rm H})$  を入力して下さい。

12.2 応答キャラクタ

### 12.2 応答キャラクタ

リモート・コントロール・モードになると、以下に示す応答キャラクタを出力し、コマンド入力 待ちになります。

表 12-1 応答キャラクタ

応答キャラクタ	内 容	備考	
*CR LF	コマンド入力待ちである。 コマンドの実行が正常に終了した。 コマンド入力中に ESC (1B <sub>H</sub> ) が入力された。 コマンド入力中に BEL (07 <sub>H</sub> ) が入力された。	コマンド入力中に ESC、 BEL が入力された場合、 それまでのコマンドを無 効とします。 BEL コードの場合、製品 のブザー音を 1 度鳴らし ます。	
? CR LF	コマンド入力に文法上の誤りがある。	これらの応答キャラクタ の出力後、*、CR、LFを	
F CR LF	コマンド実行中にエラーが発生した。	の出力後、*、CR、LFを  出力し、次のコマンド入  力待ちになります。	
! · · · CR LF	コマンド実行後の応答キャラクタである。 (! で始まり、 CR、 LF までのキャラクタとなる。)	70日のになります。	

(注) "QU"コマンド (リモート・コントロール解除) 受付時は、応答キャラクタはありません。 "QU"コマンド実行後、コントロール・コード DC1 ( $11_H$ ) で再びリモート・コントロール・モードにする場合、1 秒以上の間隔を取って下さい。

\_\_\_\_\_ 注意 \_\_\_\_\_

ソケット・アダプタが装着されていない時は、"QU"および"FQ"を除く全てのコマンド入力に対する応答キャラクタが、? CR LFになります。

12.3 コミュニケーション・フローチャート

### 12.3 コミュニケーション・フローチャート

動作は、コマンド入力後、コマンドを実行し、応答キャラクタを出力します。もし、エラーがあれば、エラーの応答キャラクタを出力します。その後、コマンド入力があるかチェックするので、コマンドを続けて入力できません。必ず応答キャラクタを確認してから、コマンドを入力して下さい。




図 12-1 コミュニケーション・フローチャート

12.4 リモート・コントロール・コマンド

### 12.4 リモート・コントロール・コマンド

#### 12.4.1 リモート・コントロール・コマンドの構成

リモート・コントロール・コマンドは 2、3 キャラクタのヘッダで各コマンドが構成され、ヘッダに続くパラメータによって各機能が分類されます。

2キャラクタのコマンド・ヘッダの後に?の付いたコマンドは、本器の状態や設定パラメータの確認コマンドになります。

コマンドの一般入力フォーマットを以下に示します。

00	• CR		
0 0	<u>LF</u>		
0 0	CRLF		
コマンド・ヘッダ	ターミネータ	(GR (OD <sub>H</sub> ) とぼ (OA <sub>H</sub> ) が使用できる)	

### 12.4.2 表記方法について

(1) パラメータを表すために、以下のキャラクタを使用します。

d : 0~9 10 進表記 h : 0~9,A~F 16 進表記 c : 0~9,A~Z 英数字

 $a : A \sim Z$  アルファベット (大文字)

(2) 上記キャラクタが連続した場合は、そのパラメータの桁数を表します。

例 : hhhhhh ......6桁の16進表記文字列

(3) [ ]で囲まれたパラメータは、省略できます。 省略した場合、以前のパラメータ値が使用されます。

(4) 山は、スペース (ASCII 20<sub>H</sub>) を表します。

(5) ※は、 [12.5.1 項 デバイス・ファンクション関連コマンド~12.5.4 項 その他のコマンド 項] 別の注です。

12-4 960801

12.4 リモート・コントロール・コマンド

#### (6) パラメータの省略方法

ヘッダ{[パラメータ 1] [パラメータ 2] …} [ ]内パラメータは、省略できますが、省略しないパラメータが{ }内に 1ヶは必要です。

ヘッダ[パラメータ 1] [パラメータ 2] … []内パラメータは、すべて省略可能です。

\_\_\_\_ 注意 —

(旧 ・・・・) で示すのは、 R4952 でのフォーマットです。本器でも使用できますが、将来使用できなくなりますので、使わないで下さい。

### 12.5 コマンド一覧の分類について

各コマンドの説明は、以下の4つに分類し、説明します。

デバイス・ファンクション関連コマンド : [12.5.1 項]を参照
 データ転送関連コマンド : [12.5.2 項]を参照
 データ編集関連コマンド : [12.5.3 項]を参照
 その他のコマンド : [12.5.4 項]を参照

### 12.5.1 デバイス・ファンクション関連コマンド

• デバイス・ファンクション関連コマンド共通注意事項

TYPE コード設定を除く設定コマンドは、TYPE コード設定の後で送って下さい。各コマンドによる設定値はTYPE コード設定によってイニシャライズされます。

(1/5)

項目	フォーマット	内 容
TYPE コード	TYhhhhhh	<ul> <li>デバイス TYPE コードを設定します。         hhhhhhh: TYPE コード</li></ul>
	TY?	・ 設定されている TYPE コードを確認します。 <応答> !hhhhhh
データ・モード	DD Mdd	<ul><li>データ・モードを設定します。</li><li>dd: 00 マスタ・モード</li><li>01 バッファ RAM モード</li></ul>
	DD?	• 設定されているデータ・モードを確認します。 <応答> !Mdd
アドレス・モード、ページ	DM {[M <u>dddddddd]</u> [P <u>hh]}</u> ① ②	<ul> <li>アドレス・モード、ページを設定します。</li> <li>① アドレス・モード</li> <li>M ddddddd</li> <li>ポジション・ライン</li> <li>データ編集モード</li> <li>バッファ RAM データ幅</li> <li>デバイス・データ幅</li> <li>デバイス・データ幅</li> <li>16 16 bit</li> <li>バッファ RAM データ幅</li> <li>16 16 bit</li> <li>32 32 bit</li> <li>64 64 bit</li> </ul>

(2/5)

r	T	(2/3)
項目	フォーマット	内 容
アドレス・ モード、ページ		データ編集モード : 00 n 10 x ポジション・ライン : 00 00 く く 07 07
		<ul> <li>②ページ : 00~FF</li> <li>(注1) アドレス・モードは、[表 6-3 アドレス・モード一覧] を参照して下さい。</li> <li>(注2) ID-AUTO モードまたはデータ・モードがマス</li> </ul>
	DM?	タ・モードのときは設定できません。  ・ 設定されているアドレス・モード、ページを確認します。  <応答>!MddddddddPhh
		(注) ID-AUTO ON 時はデバイス・ファンクション実 行時にアドレス・モード、ページを自動設定し ます。このため、ID-AUTO ON 時の応答は実際 の動作時の設定を示しません。
デバイス・コンディション	DC [M0]P00N <u>dd</u> ①	<ul> <li>データ・リード時の Vcc 電圧加減率を設定します。</li> <li>dd: 00 ± 5%</li> <li>: 01 ± 10%</li> </ul>
	DC[M1]P <u>dd</u> T <u>dddd</u> ② ③	<ul> <li>電圧、電流データを設定します。</li> <li>② 設定対象</li> <li>00: VOL  電圧設定</li> <li>01: VOH  電流設定</li> <li>10: VCC 電圧設定</li> </ul>
		③ 設定値 電圧値: 10 mV 単位 電流値: 10 μA 単位 例: 0.5V の場合、0050 とします。
	DC?	<ul> <li>デバイス・コンディション設定値の確認 &lt;応答&gt; !M0P00NddM1P00TddddP01TddddP04TddddP10Tdddd</li> </ul>

(3/5)

	<del>p </del>	(3 3)
項目	フォーマット	内 容
スタート・アドレスストップ・アドレス	DS {[Rhhhhhhh] [Lhhhhhhhh]} ① ②	<ul> <li>スタート・アドレス (ST)、ストップ・アドレス (SP) を 設定します。</li> <li>ST</li> <li>SP</li> <li>(注) ST/SP 省略時は前設定値が有効となります。</li> </ul>
	DS?	スタート・アドレス、ストップ・アドレス設定値を確認します。     <応答>!Rhinhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
デバイス・ ファンクション	DEc	<ul> <li>デバイス・ファンクションを設定し、実行します。</li> <li>c:C COPY の実行</li> <li>:B BLANK の実行</li> <li>:P PROGRAM の実行</li> <li>:R READ の実行</li> <li>:E ERASE の実行</li> <li>:S SECURITY の実行</li> <li>:O OPTION の実行</li> <li>:0 P.R.連続モードの実行</li> <li>:1 B.P.R 連続モードの実行</li> <li>:8 E.B.P.R 連続モードの実行</li> </ul>
	DE?	• 設定デバイス・ファンクションを確認します。 <応答>!c
プリチェック	PHSd	<ul><li>プリチェック機能を ON/OFF します。</li><li>d:0 OFF</li><li>:1 ON</li></ul>
	PH?	• プリチェック機能の設定を確認します。 <応答>!Sd
	PR	<ul> <li>プリチェックを実行します。</li> <li>(注) このコマンドは必ず正常終了します。実行結果 はエラー・フラグおよび各ソケットの LED に反 映されます。ブザーは鳴りません。</li> </ul>
ID チェック	IDSd	• ID チェック機能を ON/OFF します。 d:0 OFF :1 ON
	ID?	<ul><li>ID チェック機能の設定を確認します。</li><li>&lt;応答&gt; !Sd</li></ul>

971224

(4/5)

項目	フォーマット	内 容
デバイス・ファ ンクション最終 実行情報	DF?	デバイス・ファンクションの最終実行アドレスを確認 します。 <応答>!ADRhhhhhhhh
	SE?	<ul> <li>デバイス・ファンクションを最後に実行したときの SUM 値を確認します。</li> <li>&lt;応答&gt;!hhhh</li> </ul>
		(注) SECURITY ファンクション実行後の応答 は"!0000"となります。
ブランク・エ ラー・ストップ	BFP00Ndd	<ul><li>ブランク・エラー・ストップ機能を ON/OFF します。 dd:00 OFF :01 ON</li></ul>
	BF?	<ul><li>ブランク・エラー・ストップ機能の設定を確認します。</li><li>&lt;応答&gt;!P00Ndd</li></ul>
MUP フェイル・ フラグ	MF?M0 (旧 MFM0)	エラー MUP を確認します。     <応答> !hhhh     エラー MUP
		エラー MUP の内容は [表 12-2 エラー MUP ビット情報一覧] を参照して下さい。
	MF?M1	<ul><li>エラー・フラグを確認します。</li><li>&lt;応答&gt;</li></ul>
	(旧 MFM1)	! <u>hhhh</u> , <u>hhhh</u> , · · · · · , <u>hhhh</u> ① ② ③
		<ul><li>① マスタ MUP エラー・フラグ</li><li>② スレーブ MUP1 エラー・フラグ</li><li>③ スレーブ MUP10 エラー・フラグ</li></ul>
		※スレーブ MUP2 ~ 9 のエラー・フラグを出力します。
		エラー・フラグの内容は [表 12-3 エラー・フラ グ・ビット情報一覧] を参照して下さい。

(5/5)

項目	フォーマット	内 容
デバイス未挿入 ソケット <b>LED</b> 点 灯	PFSd	<ul> <li>デバイス未挿入ソケット LED 点灯機能を ON/OFF します。</li> <li>d:0 OFF</li> <li>:1 ON</li> </ul>
	PF?	<ul><li>デバイス未挿入ソケット LED 点灯機能の設定を確認します。</li><li>&lt;応答&gt;!Sd</li></ul>
フェイル MUP LED 点灯	ML	<ul> <li>デバイス・ファンクションおよびプリチェック実行時の MUP ランプの点消灯状態を再現します。</li> <li>(注) デバイス未挿入ソケット LED 点灯機能の設定に影響されます。</li> </ul>

#### • エラー **MUP**

エラー MUP は、 ASCII キャラクタ $0 \sim 9$ 、 A  $\sim$  F  $\sim$  4 桁になります。 このデータを HEX データとし bit 単位で内容を表現します。 この内容は MUP ソケットにデバイスがあるソケットのみに有効です。

表 12-2 エラー MUP ビット情報一覧

3	エラー MUP データ	内容	
7 6 5 4 3	2 1 0 7 6 5 4 3	3 2 1 0	1 7 14
0 0 0 0 0		1	スレーブ MUP1 フェイル
0 0 0 0 0		1 -	スレーブ MUP2 フェイル
00000	·	- 1	スレーブ MUP3 フェイル
00000		1	スレーブ MUP4 フェイル
0 0 0 0 0	1   -		スレーブ MUP5 フェイル
0 0 0 0 0	1 -   -		スレーブ MUP6 フェイル
0 0 0 0 0	- 1   -		スレーブ MUP7 フェイル
0 0 0 0 0	1		スレーブ MUP8 フェイル
0 0 0 0 0	1     -		スレーブ MUP9 フェイル
0 0 0 0 0	- 1 -     -		スレーブ MUP10 フェイル
0 0 0 0 0	1     -		マスタ MUP フェイル

### - : 不定

(注) ソケットにデバイスが挿入されていない場合、0になります。

12-10 960801

### • エラー・フラグ

エラー・フラグは、ASCII キャラクタ $0 \sim 9$ 、A $\sim$ Fで4桁になります。 このデータを HEX データとし bit 単位で内容を表現します。

表 12-3 エラー・フラグ・ビット情報一覧

エラ	ーのフラグ	内 容
7 6 5 4 3 2 1	0 7 6 5 4 3 2 1 0	
	1	コピー・ファンクション・フェイル
	1 -	イレース・ファンクション・フェイル
	1	ブランク・ファンクション・フェイル
	1	プログラム・ファンクション・フェイル
	-   1	リード・ファンクション・フェイル
	1	セキュリティ・ファンクション・フェイル
	-   - 1	オプション・ファンクション・フェイル
	- 1	プロテクション・フェイル
	1	プリチェック・フェイル
1		ID フェイル
0 1 -		コンパレータ比較レベル $ m V_{OL}$
1 0 -		コンパレータ比較レベル $\mathbf{V}_{OM}$
1 1 -		コンパレータ比較レベル $oldsymbol{V}_{\mathrm{OH}}$
- 0 0 1		リード・ブランク・コピー・ファンクション時の V <sub>CC</sub> (-5%または-10%)
- 0 1 0		リード・ブランク・コピー・ファンクション時の $V_{CC}$ (標準 $V_{CC}$ )
- 0 1 1	-	リード・ブランク・コピー・ファンクション時の V <sub>CC</sub> (+5% または+10%)
- 1 0 0	-	リード・ブランク・コピー以外のファンクション時の $\mathbf{V}_{\mathbf{CC}}$
1		デバイス無し

-:不定

960801 12-11

## 12.5.2 データ転送関連コマンド

(1/3)

項目	フォーマット	内 容
転送フォーマット	TF {[Mdd] [Shh] [Td] [Pd] ① ② ③ ④ [Wddd]} ⑤	<ul> <li>トランスレーション・フォーマットなどを設定します。</li> <li>① トランスレーション・フォーマット         dd: 10 DG バイナリ ※             11 DEC バイナリ             30 ASCII-HEX ※             31 TR-HEX (ストップ・マークなし)             32 TR-HEX (ストップ・マークあり)             40 INTELLEC HEX             48 ASM-86 HEXADECIMAL             50 MOTOROLA S RECORD             60 TEKTRONIX HEXADECIMAL             64 EXTENDED TEKHEX             70 HP64000ABS             ② サブ・フォーマット・コード             ※印のフォーマットで必要です。             ③ ターミネータ</li></ul>

12-12

(2/3)

項目	フォーマット	内 容
シリアル・ポート条件	IC {[Xd] [Td]} ① ② IC?	<ul> <li>シリアル・ポート条件を設定します。</li> <li>X<sub>ON</sub>, X<sub>OFF</sub> コントロール         <ul> <li>1 : X<sub>ON</sub>、 X<sub>OFF</sub> コントロールしない。</li> <li>1 : X<sub>ON</sub>、 X<sub>OFF</sub> コントローする。</li> </ul> </li> <li>② タイムアウト機能スイッチ         <ul> <li>0 : OFF</li> <li>1 : ON</li> </ul> </li> <li>シリアル・ポート条件の設定を確認します。</li> <li>&lt;応答&gt; !XdTd</li> <li>① ②</li> </ul>

12-14

(3/3)

J.	[ ]	ヘッダ	フォーマット	内容
	入力	SI SV PI PV SI?	[O ± hhhhhhhh] [Rhhhhhhh] OA FA [Lhhhhhhhh] LA	<ul> <li>シリアル入力を実行します。</li> <li>シリアル・ベリファイを実行します。</li> <li>パラレル入力を実行します。</li> <li>パラレル・ベリファイを実行します。</li> <li>(注 1) OA、FA、LA の設定値は、上記各コマンドで共用し、保持します。</li> <li>(注 2) OA、FA、LA が省略された場合、前の設定値が有効となります。</li> <li>設定パラメータ値を確認します。</li> </ul>
データ転送		SV? PI? PV?		<応答> !O ± hhhhhhhhhRhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
	出力	SO PO	[O ± <u>hhhhhhhh</u> ] [R <u>hhhhhhh</u> ] OA FA [L <u>hhhhhhh</u> ] LA	<ul> <li>シリアル出力を実行します。</li> <li>パラレル出力を実行します。</li> <li>(注 1) OA、FA、LA の設定値は、上記各コマンドで共用し、保持します。</li> <li>(注 2) OA、FA、LA が省略された場合、前の設定値が有効となります。</li> </ul>
		SO? PO?		設定パラメータ値を確認します。  <応答> !O ± hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

# 12.5.3 データ編集関連コマンド

・ データ編集関連コマンド共通注意事項 データ編集関連コマンドでは、各項目ごとに設定アドレス値を保持します。

(1/2)

		(1/2)
項目	フォーマット	内 容
データ・クリア	RC[M]0S0  RCM0S2[R <u>hhhhhhhh</u> ][L <u>hhhhhhhh</u> ] ① ②	<ul> <li>バッファ RAM 全域をクリアします。</li> <li>バッファ RAM 指定区間をクリアします。</li> <li>ファースト・アドレス</li> <li>ラスト・アドレス</li> </ul>
	RC?	<ul> <li>バッファ RAM 指定区間を確認します。</li> <li>&lt;応答&gt;!RhhhhhhhhLhhhhhhh</li> <li>①</li> <li>②</li> </ul>
チェック・サム	SU[M]0S0 SU[M]0S1P <u>hh</u> ①	<ul> <li>バッファ RAM 全域のチェック・サム値を確認します。</li> <li>(応答&gt;※</li> <li>バッファ RAM 指定ページのチェック・サム値を確認します。</li> <li>(応答&gt; ※</li> <li>1 指定ページ</li> </ul>
	SU[M]0S2[R <u>hhhhhhhh]</u> (L <u>hhhhhhhh</u> ] ② ③	<ul> <li>バッファ RAM 指定区間のチェック・サム値を確認します。</li> <li>② ファースト・アドレス</li> <li>③ ラスト・アドレス</li> <li>※&lt;応答&gt;!hhhh</li> <li>チェック・サム値</li> </ul>
	SU?	<ul> <li>バッファ RAM 指定区間を確認します。</li> <li>&lt;応答&gt;!RhhhhhhhhhLhhhhhhhh</li> <li>②</li> <li>③</li> </ul>
ブロック・スト ア	BS[S2][Rhhhhhhh][Lhhhhhhhh] ① Thh ③	<ul> <li>バッファ RAM 指定区間にデータを格納します。</li> <li>① ファースト・アドレス</li> <li>② ラスト・アドレス</li> <li>③ 格納データ</li> </ul>
	BS?	<ul> <li>バッファ RAM 指定区間を確認します。</li> <li>&lt;応答&gt;!RhhhhhhhhLhhhhhhh</li> <li>①</li> </ul>

(2/2)

項目	フォーマット	内 容
ブロック・ムーブ	BM[S2][R <u>hhhhhhhh</u> ][L <u>hhhhhhhh</u> ] ① ②  Y <u>hhhhhhhh</u> ③	<ul><li>・ 複写元アドレスから指定バイト数のデータを複写先アドレスに書き込みます。</li><li>① 複写元アドレス</li><li>② 複写先アドレス</li><li>③ バイト数</li></ul>
	вм?	<ul> <li>設定されているブロック・ムーブのアドレスを確認します。</li> <li>&lt;応答&gt;!Rhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh</li></ul>
クリア・ムーブ	MC[S2][Rhhhhhhhh][Lhhhhhhhh] ① ②  Yhhhhhhhh ③ ( 日 CMS2Rhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh	<ul> <li>移動元アドレスから指定バイト数のデータを移動先アドレスに書き込みます。</li> <li>① 移動元アドレス</li> <li>② 移動先アドレス</li> <li>③ バイト数</li> </ul>
	MC? (旧 CM?)	<ul> <li>設定されているクリア・ムーブのアドレスを確認します。</li> <li>&lt;応答&gt;!RhhhhhhhhhLhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh</li></ul>

# 12.5.4 その他のコマンド

(1/2)

項目	フォーマット	内容
ブザー	BZ {[Td][Ld]}	<ul> <li>ブザー・コンディションを設定します。</li> <li>① キー・クリック音</li> <li>①: 出さない</li> <li>1: 出す</li> <li>② バス、エラー音</li> <li>0: 出さない</li> <li>1: 出す</li> </ul>
	BZ?	<ul> <li>ブザー・コンディションの設定を確認します。</li> <li>応答&gt;!TdLd</li> <li>① ②</li> </ul>
エラー	FQ? (I⊞ FQ)	<ul> <li>エラー・コード、エラー・ステータスを確認します。         応答&gt;! hhhh ① ②         ① エラー・コード ② エラー・ステータス         (注 1) エラー・コード、エラー・ステータスは、何らかのコマンドが正常終了したときにクリアされます。         (注 2) エラー・コード、エラー・ステータスの詳細については[A.1 節エラー・コードとエラー・ステータス]を参照。     </li> </ul>
レビジョン	RV?Nd (旧 RVNd)	<ul> <li>レビジョン No.と名称を確認します。</li> <li>d: 0 本体ソフトウェア</li> <li>1 ソケット・アダプタ</li> <li>2 アルゴリズム ROM</li> <li>3 本体ハードウェア</li> <li>&lt;応答&gt; !add 」」」, ccccccc ← し レビジョン No. 名称</li> </ul>
MUP ソケット 使用回数	SC?	MUP ソケット使用回数を確認します。     <応答>!dddddd          MUP ソケット使用回数
ユーザ登録 No. によるタイプお よびパラメータ	USN <u>h</u>	<ul> <li>ユーザ登録 No.によるタイプおよびパラメータの設定を実行します。</li> <li>h: ユーザ登録 No. (0 ~ F)</li> </ul>

960801 12-17

(2/2)

項目	フォーマット	内 容
バッファ RAM のサイズ	RX?	<ul> <li>実装しているバッファ RAM のサイズ (バイト数) を確認します。</li> <li>&lt;応答&gt;!hhhhhhhhh</li> <li>バッファ RAM サイズ</li> </ul>
TYPE ダンプ	TDPdd	<ul><li>TYPE ダンプを実行します。</li><li>dd: 00 シリアル出力</li><li>: 20 パラレル出力</li></ul>
リモート・コン トロール解除	QU	<ul> <li>リモート・コントロール状態を解除します。</li> <li>(注) * CR LFを返しません。</li> <li>再度 DC1 でリモート・コントロール・モードにする場合、1秒以上間隔をおいて下さい。</li> </ul>

960801

### 12.6 リモート・コントロール・プログラム例

パーソナル・コンピュータからリモート・コントロールによって、パーソナル・コンピュータのフロッピー・ディスク内のファイル・データを本器に転送して、デバイスに書き込むことができます。

#### 12.6.1 動作概要

- ① MOTOROLA S RECORD フォーマットで書かれているデータ・ファイル"MOTO.HEX"を本器に転送します。
- ② タイプを Intel 27C010 にて設定します。
- (注) 設定デバイス (設定コード) は、使用するアルゴリズム ROM(ソケット・アダプタ) で対応するものに置き換えて下さい。
- ③ デバイス・ファンクションを B.P.R.に設定して、実行します。
- (注 1) 本器実行中にエラーが発生した場合は、エラーが発生したコマンドを表示し、実行を中止します。
- (注2) 本器はあらかじめ以下の設定として下さい。

ボー・レート : 9600 ボー ワード構成 : 8N02 X<sub>ON</sub> : ENA

① PC9800 でのリモート・コントロール (使用言語: N88 日本語 BASIC)

(1/2)

```
100
110
       R4953 REMOTE CONTROL
   1 *
120
             PC9801
130
              8 BIT NON PARITY 2 STOP BIT XON
140
              FILE NAME = MOTO.HEX
150
              TYPE CODE = Intel 27C010
160
              DEVICE FANCTION = B.P.R
170
180
190 'START
200 A$="" : B$="" : C$="" : P=Q=0
210 CLS
                                       ' PC9800 CRT clear
220
    '----- RS232 Mode set
                                       ' 8 BIT NON PARITY 2 STOP BIT XON
230 OPEN "COM:N83X" AS #1
240 ON COM GOSUB 740
                                       ' RS-232 Input
250 COM ON
260
                                       ' Remote on !!
270 PRINT #1.CHR$(&H11);
280 IF NOT P=1 THEN 280
290 PRINT "===== R4953 ON LINE ====="
300
    '----- Translation format set
310 A$="TFM50T1"
320 P=Q=0
330 PRINT #1,A$
340
   IF Q=2 THEN 870
350 IF P<>1 THEN 340
```

12-20

#### 12.6 リモート・コントロール・プログラム例

(2/2)

```
370 A$="SI"
380 P=Q=0
390 PRINT #1,A$
400
                                          ' MOTO.HEX File open
410 OPEN "B:MOTO.HEX" AS #2
420
430 IF EOF(2) THEN 480
                                           ' End of file ?
440 D$ = INPUT$(1,#2)
                                           ' File data read
450 PRINT #1 , D$;
                                           ' File data output
                                           ' Loop !!
460 GOTO 430
470
480 CLOSE #2
                                           ' File close
490 IF Q=2 THEN 870
500 IF P<>1 THEN 490
    '----- Buffer ram mode set
510
520 A$="DDM01"
530 P=Q=0
540 PRINT #1,A$
550 IF Q=2 THEN 870
560 IF P<>1 THEN 550
   '----- ROM TYPE set "27C010"
570
580 A$="TY521550"
590 P=Q=0
600 PRINT #1,A$
610 IF Q=2 THEN 870
620 IF P<>1 THEN 610
630 '----- Device function set = B.P.R
640 A$="DE1"
650 P=Q=0
660 PRINT #1, A$
670 IF Q=2 THEN 870
680 IF P<>1 THEN 670
   '----- Remote off !!
690
700 PRINT #1, "QU"
710 PRINT "==== END !! ====="
720 END
730
740
   '----- Response read sub.
    IF LOC(1) = 0 THEN RETURN
750
760
   B$ = INPUT$(1,#1)
                                          ' 1 character input
    IF B$="F" THEN 820
                                          ' F Error end ?
770
780
     P=INSTR(B$,"*")
                                          ' 1 character input
790
   B$ = INPUT$(1,#1)
800
    IF B$=CHR$(&HA) THEN RETURN
    GOTO 790
810
820 '----- Error response check
830
    Q=2
840
   B\$ = INPUT\$(1, #1)
                                           ' 1 character input
     IF B$=CHR$(&HA) THEN 790
850
860
     GOTO 840
870 '----
             ----- Error operation
   P=0
880
890
     PRINT "ERROR COMMAND=";A$
   PRINT #1,CHR$(&H1B);
                                           ' Programmer reset
900
910
    IF P=0 THEN 910
                                           ' Remote off !!
     PRINT #1, "QU"
920
930
    CLOSE
940 END
```

960801

	説明
230	RS-232 をオープンし、ビット構成を設定する。
240 ~ 250	RS-232 の割り込み、サブ・ルーチンを設定する
270 ~ 280	本器をリモート状態にし、本器がレディ状態になるのを待つ
310 ~ 350	トランスレーション・フォーマット"MOTOROLA S RECORD"に設定する
370 ~ 500	"MOTO.HEX"のファイルをオープンし、本器にデータを送る。データ転送終了後は、ファイルをクローズする
520 ~ 560	バッファ RAM モードに設定する
580 ~ 620	タイプを"Intel 27C010"に設定する
640 ~ 680	デバイス・ファンクション"B.P.R."を設定し、実行する
700	本器のリモート状態を解除する
750 ~ 860	本器からの応答をチェックするサブ・ルーチン
750 ~ 810	本器からの応答によって、本器の処理が終了したかを判断する
830 ~ 860	本器が正常終了しなかった場合、"Q"フラグをセットする
880 ~ 940	エラー処理。本器が正常終了しなかったコマンドをプリントして、本器 のリモート状態を解除する

#### ② IBM-PC でのリモート・コントロール (使用言語: IBM Basic)

(1/2)

```
100 ********************************
110 '* R4953 REMOTE CONTROL
      IBM PC
120 '*
   ۱ *
130
            8 BIT NON PARITY 2 STOP BIT XON
140 '*
           FILE NAME = MOTO.HEX
150 '*
           TYPE CODE = Intel 27C010
           DEVICE FANCTION = B.P.R
160
   **************
170
180
190 'START
200 A$="" : B$="" : C$="" : P=Q=0
                               ' IBM PC CRT clear
210 CLS
220 '----- RS232 Mode set
240 ON COM(1) GOSUB 740
250 COM(1) ON
260
270 PRINT #1, CHR$ (&H11);
                                ' Remote on !!
280 IF NOT P=1 THEN 280
290 PRINT "===== R4953 ON LINE ====="
300 '---- Translation format set
310 A$="TFM50T1"
```

(2/2)

```
320 P=Q=0
330 PRINT #1,A$
340 IF Q=2 THEN 870
350 IF P<>1 THEN 340
    '_____ Data input execution !!
360
370 A$="SI"
380 P=O=0
390 PRINT #1,A$
400
410 OPEN "A:MOTO.HEX" FOR INPUT AS #2
                                         ' MOTO.HEX File open
420
                                         ' End of file ?
430
   IF EOF(2) THEN 480
440 DS = INPUTS(1,#2)
                                         ' File data read
450 PRINT #1 , D$;
                                          ' File data output
                                          ' Loop !!
460 GOTO 430
470
480 CLOSE #2
                                          ' File close
490 IF Q=2 THEN 870
500 IF P<>1 THEN 490
    '----- Buffer ram mode set
510
520 A$="DDM01"
530 P=Q=0
540 PRINT #1,A$
550 IF Q=2 THEN 870
560 IF P<>1 THEN 550
    '----- ROM TYPE set "27C010"
570
580 A$="TY521550"
590 P=Q=0
600 PRINT #1,A$
610 IF Q=2 THEN 870
620 IF P<>1 THEN 610
    '---- Device function set = B.P.R
630
640 A$="DE1"
650 P=Q=0
660 PRINT #1, A$
670 IF Q=2 THEN 870
   IF P<>1 THEN 670
680
    '----- Remote off !!
690
700 PRINT #1, "QU"
710
   PRINT "==== END !! ====="
720 END
730
    '----- Response read sub.
740
    IF LOC(1) = 0 THEN RETURN
750
                                        ' 1 character input
     B$ = INPUT$(1,#1)
760
                                         ' F Error end ?
770
     IF B$="F" THEN 820
780
     P=INSTR(B$,"*")
     B$ = INPUT$(1,#1)
                                         ' 1 character input
790
     IF B$=CHR$(&HA) THEN RETURN
800
     GOTO 790
810
    Landau Error response check
820
830
    Q=2
840
    B$ = INPUT$(1,#1)
                                          ' 1 character input
850
     IF B$=CHR$(&HA) THEN 790
860
    GOTO 840
              ----- Error operation
870
    1_____
    P=0
880
890
     PRINT "ERROR COMMAND=";A$
     PRINT #1, CHR$ (&H1B);
                                         ' Programmer reset
900
     IF P=0 THEN 910
910
                                         ' Remote off !!
920
     PRINT #1, "QU"
     CLOSE
930
940 END
```

12-22

	説明	
230	RS-232 をオープンし、ボー・レートとビット構成を設定する。	
$240 \sim 250$	RS-232 の割り込み、サブ・ルーチンを設定する	
$270 \sim 280$	本器をリモート状態にし、本器がレディ状態になるのを待つ	
310 ~ 350	トランスレーション・フォーマット"MOTOROLA S RECORD"に設定する	
370 ~ 500	"MOTO.HEX"のファイルをオープンし、本器にデータを送る。データ転送終了後は、ファイルをクローズする	
520 ~ 560	バッファ RAM モードに設定する	
580 ~ 620	タイプを"Intel 27C010"に設定する	
640 ~ 680	デバイス・ファンクション"B.P.R."を設定し、実行する	
700	本器のリモート状態を解除する	
750 ~ 860	本器からの応答をチェックするサブ・ルーチン	
750 ~ 810	本器からの応答によって、本器の処理が終了したかを判断する	
830 ~ 860	本器が正常終了しなかった場合、"Q"フラグをセットする	
880 ~ 940	エラー処理。本器が正常終了しなかったコマンドをプリントして、本器 のリモート状態を解除する	

対応 IBM-PC/AT

IBM-PS/55 IBM-PS/2 J3100 (東芝)